LU-707

取扱説明書

各部の名称・電池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- ② テールキャップを閉めてください。



① スイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。

照射距離** 約45m(最大時) **照射距離は明るさと照射特性から算出した計算値です。

● 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。

注意 ●開封の際バッケージ等で、手や指にケガなどをしないようご注意ください。●光源の直視は危険ですから絶対に お止めください。●電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。●乳幼児の手 の届かないところに保管してください。●電池の使用表示に従い正 しくご使用ください。●使用後は必ずスイッチをお切りください。 ●定期的に点検を行ってください。

保証について 正常な使用状態 で故障した場合 は、お買い上げ後 1 年間無料で修理・ 交換いたします。購入証明書 (販売店の レシート等) をもって保証の適用とさせ ていただきますので、大切に保管してい ただけますようお願いいたします。誤使 用や改造による故障、災害を要因とし た故障、外観のキズや消耗品および付

外となり、有料修理となりますので予め ご了承ください。





e∩eloop ※アルカリ電池に加え、エネループ も使用可能です。

※「エネループ」及び、「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。

※LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品で も光色、明るさが異なることがあります。 ※ 光源の LED は交換できません。


● 製品の仕様は予告なく変更することが



ジェントス 株式会社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

www.gentos.jp

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-73-1668 付時間 10:00~18:00 (土·日·祝日·弊社休日を除く)



Ver._1.0